

# Washable Mouse

Part#

F5L007eaSCROLL

English

## Please Read Before Use:

**Washing Instructions - DISCONNECT THE MOUSE FROM THE COMPUTER BEFORE WASHING.** While washing the mouse, hold the USB connector away from the water source. To wash the mouse, spray or hold mouse under running water. **DO NOT SUBMERGE THE MOUSE.** The mouse is not dishwasher safe. Only use mild detergents, such as liquid dish soap. To dry, use a soft fabric or paper towel. After washing, make sure that there is no water inside the USB connector. Do NOT use the Mouse until the connector is completely dry. This might take up to 12 hours.

**Center Click** - To use the center click feature, simply click both buttons simultaneously. To scroll, simply slide your finger forward and backward on the scroll pad. For Windows Vista™ users, slide fingers from side to side on the scroll pad for horizontal scroll.

Deutsch

## Bitte vor dem Gebrauch lesen:

**Anweisungen zum Reinigen – ZIEHEN SIE DAS MAUSKABEL VOR DER REINIGUNG AM COMPUTER AB.** Halten Sie den USB-Stecker beim Abwaschen der Maus so, dass kein Wasser hineinlaufen kann. Sprühen Sie die Maus zur Reinigung ab oder waschen Sie sie unter fließendem Wasser ab. **TAUCHEN SIE DIE MAUS NICHT INS WASSER EIN.** Die Maus darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden. Es sollten nur milde Reinigungsmittel wie flüssiges Abwaschmittel verwendet werden. Zum Abtrocknen sollte ein weiches Handtuch oder Papiertuch verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass sich nach der Reinigung kein Wasser im USB-Stecker befindet. Verwenden Sie die Maus NICHT, bevor der Stecker vollständig getrocknet ist. Das kann bis zu 12 Stunden dauern.

**Klickfunktion in der Mitte** – Um die Klickfunktion in der Mitte zu verwenden, klicken Sie einfach gleichzeitig auf beide Tasten. Zum Scrollen bewegen Sie Ihren Finger auf dem Scrollrad vorwärts und rückwärts. Benutzer von Windows Vista™ können horizontal scrollen, indem sie den Finger auf dem Scrollrad von links nach rechts bewegen.

Español

## Please Read Before Use:

**Washing Instructions – DISCONNECT THE MOUSE FROM THE COMPUTER BEFORE WASHING.** While washing the mouse, hold the USB connector away from the water source. To wash the mouse, spray or hold mouse under running water. **DO NOT SUBMERGE THE MOUSE.** The mouse is not dishwasher safe. Only use mild detergents, such as liquid dish soap. To dry, use a soft fabric or paper towel. After washing, make sure that there is no water inside the USB connector. Do NOT use the Mouse until the connector is completely dry. This might take up to 12 hours.

**Center Click** – To use the center click feature, simply click both buttons simultaneously. To scroll, simply slide your finger forward and backward on the scroll pad. For Windows Vista™ users, slide fingers from side to side on the scroll pad for horizontal scroll.

Français

## Veuillez lire avant l'utilisation :

**Instructions de nettoyage - DÉBRANCHEZ LA SOURIS DE L'ORDINATEUR AVANT DE LA NETTOYER.** Tandis que vous lavez la souris, tenez le connecteur USB éloigné de la source d'eau. Pour laver la souris, aspergez la souris ou tenez-la sous l'eau courante. **NE PLONGEZ PAS LA SOURIS SOUS L'EAU.** La souris ne va pas au lave-vaisselle. N'utilisez que des détergents doux, comme un savon liquide pour la vaisselle. Pour l'assécher, utilisez un chiffon doux ou un essuie-tout. Après le nettoyage, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur du connecteur USB. Le cas échéant, N'UTILISEZ PAS la souris tant que le connecteur n'est pas complètement sec. Ceci peut prendre jusqu'à 12 heures.

**Bouton central** - Pour utiliser la fonction de bouton central, cliquez simultanément sur les deux boutons. Pour faire défiler, glissez votre doigt sur le pavé tactile, vers le haut ou vers le bas. Pour les utilisateurs de Windows Vista™ : glissez votre doigt d'un côté ou de l'autre sur le pavé tactile pour le défilement horizontal.

Nederlands

## Lezen voor gebruik:

**Wasinstructies - ONTKOPPEL DE MUIS VAN UW COMPUTER VOORDAT U HEM SCHOONMAAKT.** Zorg er voor dat de USB-connector bij het wassen van de muis niet in aanraking komt met water. Reinig de muis door er water op te spuiten of hem onder de kraan af te spoelen. **DOMPEL DE MUIS NIET VOLLEDIG ONDER IN WATER.** De muis is niet geschikt voor de vaatwasmachine. Gebruik uitsluitend een mild schoonmaakmiddel zoals vloeibaar afwasmiddel en droog hem af met een theedoek of een papieren doekje. Er mag geen water aan de binnenkant van de USB-connector komen. Als dat wel gebeurt, dient u de muis pas aan te sluiten als de connector volledig droog is. Dit kan wel 12 uur duren.

**Middenknopfunctie** - De middenknopfunctie kunt u gebruiken door op beide knoppen tegelijk te drukken. Scrollen doet u door uw vinger naar voren en naar achteren te bewegen over het scroll-pad. Windows Vista™-gebruikers kunnen ook horizontaal scrollen door de vinger van links naar rechts over het scroll-pad te bewegen.

Italiano

## Please Read Before Use:

**Washing Instructions – DISCONNECT THE MOUSE FROM THE COMPUTER BEFORE WASHING.** While washing the mouse, hold the USB connector away from the water source. To wash the mouse, spray or hold mouse under running water. **DO NOT SUBMERGE THE MOUSE.** The mouse is not dishwasher safe. Only use mild detergents, such as liquid dish soap. To dry, use a soft fabric or paper towel. After washing, make sure that there is no water inside the USB connector. Do NOT use the Mouse until the connector is completely dry. This might take up to 12 hours.

**Center Click** – To use the center click feature, simply click both buttons simultaneously. To scroll, simply slide your finger forward and backward on the scroll pad. For Windows Vista™ users, slide fingers from side to side on the scroll pad for horizontal scroll.