

Film protecteur ClearScreen pour iPod classic - F8Z217ea

Les feuillets ClearScreen Belkin forment un véritable bouclier protecteur pour votre iPod classic.

Instructions :

1. Nettoyez l'écran avec les chiffons nettoyeurs.
2. Décollez environ 1 cm du feuillet, en prenant garde à ne pas toucher à l'adhésif.
3. Alignez le côté supérieur du feuillet avec l'écran et collez le feuillet sur l'écran.
4. Utilisez la carte de lissage pour enlever les bulles d'air.



Garantie à vie
du fabricant

Caractéristiques :

- Pour iPod classic
- Comprend : feuillet protecteur, chiffons nettoyeurs, carte de lissage
- Garantie à vie du fabricant

Belkin Ltd
Rushden
Royaume-Uni

Belkin BV
Schiphol-Rijk
Pays-Bas

Belkin GmbH
Munich
Allemagne

Belkin SAS
Billancourt
France

Belkin Nordic
Stockholm
Suède