


PRINT SIDE UP

MICRADIGITAL

802.11g Wireless USB Adapter



The USB Adapter is plugged into a PC or notebook, which has a free USB port. The wireless USB Adapter can communicate directly with another wireless network card in an ad hoc network or can be hooked into a wireless network featuring an Access Point or Router.

L'adaptateur USB se branche sur un ordinateur de bureau ou portable doté d'un port USB libre. L'adaptateur USB sans fil peut communiquer directement avec une carte réseau sans fil dans le cadre d'un réseau poste à poste ou peut être relié à un réseau sans fil possédant un point d'accès ou un routeur.

Der USB-Adapter wird an einen freien USB-Port eines PCs oder Notebooks angeschlossen. Der kabellose USB-Adapter kann direkt mit anderen kabellosen Netzwerkkarten in einem Adhoc-Netzwerk kommunizieren oder stellt über einen Access Point oder einen Router eine Verbindung mit einem kabellosen Netzwerk her.

De USB-adapter kan worden aangesloten op een pc of een notebook met een vrije USB-poort. De draadloze USB-adapter kan rechtstreeks communiceren met andere draadloze netwerkkarten in een ad-hoc-netwerk, maar kan ook worden opgenomen in een draadloos netwerk met een accesspoint of router.

El adaptador USB se conecta a un PC o notebook con un puerto USB disponible. El adaptador USB inalámbrico tiene la capacidad de comunicarse directamente con otra tarjeta de red inalámbrica, formando una red ad-hoc, o bien conectarse a una red inalámbrica que dispone de un punto de acceso o router.

L'Adattatore USB si inserisce in qualsiasi computer PC o notebook con una porta USB libera. L'Adattatore USB wireless comunica direttamente con altre schede di rete wireless all'interno di una rete ad-hoc, o può essere collegato ad una rete wireless provvista di un access point o di un router.



STEP 1

- Insert the CD in the CD-ROM Drive.
- Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM.
- Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Plaats de cd in het cd-romstation
- Inserte el CD en su unidad de CD-ROM.
- Inserire il CD nell'apposito drive.



STEP 2

- Insert the USB Adapter into an available USB port in your PC or Notebook.
- Insérez l'adaptateur USB dans un port USB libre sur votre ordinateur de bureau ou portable.
- Schließen Sie den USB-Adapter an einen freien USB-Port an Ihrem PC oder Notebook an.
- Sluit de USB-adapter aan op een vrije USB-poort op uw pc of notebook.
- Inserte el adaptador USB en un puerto USB disponible de su PC o notebook.
- Inserire l'Adattatore USB in una porta USB libera del computer PC o notebook.



STEP 3

- Start networking!
- Commencez à communiquer en réseau!
- Jetzt können Sie mit dem Netzwerk arbeiten!
- U kunt nu gebruik maken van uw netwerk!
- Comience a utilizar su red!
- Iniziare la comunicazione in rete!

MICRADIGITAL

802.11g Wireless USB Adapter

MICRADIGITAL

802.11g Wireless USB Adapter



MICRADIGITAL

802.11g Wireless USB Adapter

MICRADIGITAL

802.11g Wireless USB Adapter

Package Includes

- USB 2.0 Adapter
- User Manual on CD (UK, FR, DE, DU, ES, IT)
- Installation CD

Product Features

- High speed for wireless LAN connection, up at 54 Mbps data rate.
- Backward compatible to IEEE 802.11b WLAN infrastructure.
- An user-friendly utility to configure SSID, security setup and site survey.
- Wireless data encryption with 64, 128 encryption for security.
- Support USB v2.0

Applications

- Home networking for device sharing.
- Wireless multimedia.
- Wireless office for extension Ethernet range.
- Mobile networking for any USB port ready device.



General Overview

- USB 2.0 interface
- Antenna: Internal antenna

Operating System Supported

- Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 and Windows XP

Security

- Wired Equivalent Privacy (WEP) supports modes that have 64, and 128 bit keys.
- Support for 802.1x, WPA in Windows XP, Zero client configuration

Frequency Band:

- 2.4 GHz

- Connect your USB PC or USB Notebook to a wireless network
- Reliez votre PC de bureau ou portable à un réseau sans fil
- Für den Anschluss Ihres Desktop-PCs oder Ihres Notebooks an ein kabelloses Netzwerk
- Verbind uw notebook of desktopcomputer met USB-poort met een draadloos netwerk
- Conecte su PC de sobremesa o notebook equipado con USB a una red inalámbrica
- Per collegare il computer PC o notebook USB ad una rete wireless

2-Year Warranty

Wireless Networking



F5D7050eaE



www.micradigital.com

MicraDigital products are manufactured by:
Belkin Ltd.
United Kingdom

© 2006 Belkin Corporation.
All rights reserved.

FOR USE IN
AT BE CY CZ DK
EE FI FR DE GR
HU IE IT LV LT
LU MT NL PL PT
SK SI ES SE GB
IS LI NO CH BG
RO TR



0560

Restricted Use in Certain Countries

OPERATES ON CHANNELS 1-13

Class 2 Equipment

P57709ea-A