



**BELKIN®**

**Adaptateur d'alimentation maison/bureau pour ordinateur portable**  
Manuel de l'utilisateur



## Introduction

---

Félicitations et merci d'avoir choisi le Adaptateur d'alimentation maison/bureau pour ordinateur portable de Belkin. Ce nouvel adaptateur procure une source d'alimentation unique pour les propriétaires de plusieurs appareils électroniques. Il est également idéal pour les utilisateurs qui travaillent à plus d'un endroit et qui ne veulent pas transporter leur(s) adaptateur(s) d'un endroit à l'autre.

Grâce à la technologie brevetée de nos fiches d'alimentation, cet adaptateur charge non seulement les ordinateurs portables courants (12 fiches sont incluses), il charge également les plus récents dispositifs numériques, tels que téléphones mobiles, APN, caméscopes, lecteurs DVD portables, baladeurs MP3, et plus encore.



## Enregistrement du produit et garantie

---

Pour connaître les modalités, activer la garantie et enregistrer votre Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable, visitez [www.belkin.com/europe-powersupply](http://www.belkin.com/europe-powersupply).

Pour en savoir plus sur la récupération de ce produit, visitez <http://environmental.belkin.com>





## Important : Consignes de sécurité

---

**Avant d'utiliser ce produit, veuillez prendre connaissance des consignes de sécurité suivantes.**

Ces consignes de sécurité garantissent le fonctionnement sans tracas et la performance optimale de l'Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable et les dispositifs électroniques compatibles.

1. Évitez de tirer sur les cordons et les câbles. Tenez toujours la fiche fermement lorsque vous la débranchez de la source d'alimentation et lorsque vous débranchez les câbles. Ne forcez jamais l'insertion d'une fiche dans un appareil électronique.
2. Avant l'utilisation, consultez les informations concernant la compatibilité des fiches d'alimentation se trouvant dans la documentation accompagnant le produit, ou visitez [www.belkin.com/europe-powersupply](http://www.belkin.com/europe-powersupply).

**AVERTISSEMENT : L'utilisation d'une fiche d'alimentation non appropriée peut endommager votre appareil électronique ou entraîner un dysfonctionnement.**

3. Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous de débrancher l'adaptateur de sa source d'alimentation avant d'y fixer la fiche d'alimentation.
4. Pour utilisation à l'intérieur seulement. Évitez l'exposition aux sources de chaleur externes, aux rayons directs du soleil de façon prolongée, aux produits chimiques corrosifs et aux moisissures.
5. Les adaptateurs secteur dégagent de la chaleur lors de l'utilisation. Cela est normal. Évitez de toucher au produit pendant son utilisation. Évitez de l'exposer aux rayons directs du soleil ou de le placer près de matériaux thermosensibles.
6. Évitez d'échapper l'Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable ou de lui faire subir des chocs excessifs.
7. Ne placez rien sur l'Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable.
8. N'utilisez que les câbles et connecteurs fournis, tels que montrés. L'utilisation de câbles, connecteurs ou accessoires non fournis avec ce produit représente un mauvais usage du produit et risque d'entraîner des blessures ou des dommages.
9. N'essayez pas de désassembler le produit ou de le réparer vous-même. L'unité ne peut être réparée par l'utilisateur. Vous vous exposez à un risque d'électrocution, y compris la mort des suites d'une exposition à une haute tension, si vous tentez de désassembler ou réparer l'unité. Si des problèmes surviennent avec l'unité, cessez son utilisation et communiquez avec Belkin pour obtenir de l'aide. Toute tentative d'ouverture ou de réparation de l'unité annule toute garantie, expresse ou implicite.





## Utilisation de l'Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable

---

**Prises murales CA :** L'Adaptateur d'alimentation maison/bureau pour ordinateur portable s'utilise avec n'importe quelle prise murale secteur à l'aide du cordon d'alimentation CA fourni. Après avoir fixé la fiche d'alimentation appropriée (voir la section « Sélection d'une fiche ») au câble en sortie de la source d'alimentation, insérez ou branchez la fiche à votre appareil pour le charger. L'appareil sera alimenté en courant, qu'il soit allumé ou non. De manière générale, si votre appareil est éteint, la charge de la batterie commence. Il est normal que les sources d'alimentation dégagent de la chaleur en cours d'utilisation. Évitez de les placer près de sources de chaleur, exposés aux rayons directs du soleil ou près de matériaux thermosensibles.

**Avion/voiture/bateau/caravane :** Si une alimentation CC est requise, nous vous recommandons l'Adaptateur d'alimentation de voyage pour ordinateur portable, qui prend en charge l'alimentation CA et CC.



## Caractéristiques techniques

---

Tension d'entrée (CA)	100–240 V / 50/60 Hz
Tension de sortie	16–24 VCC
Courant de sortie	5 A (max)
Puissance en sortie	69 W
Sortie USB	5 VCC @ 0 – 0,5 A
Dimensions de l'unité	152 x 66 x 32 mm
Poids	433,7 g
Câble d'entrée CA	635 mm
Câble d'alimentation CC en sortie	172,7 cm
Température de stockage	-40° – 85 °C
Température de fonctionnement	0° – 40 °C
Humidité relative (sans condensation)	95 % max
Protection de circuit intégrée	Surtension, sous-tension, surchauffe

## Connexions

---

Belkin vous a simplifié la vie en livrant son Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable avec douze (12) fiches d'alimentation, permettant d'alimenter pratiquement tout portable PC.\*

Pour utiliser votre produit, suivez les étapes suivantes :

Débranchez la source d'alimentation



Choisissez la fiche d'alimentation (voir la section « Sélection d'une fiche » et au tableau de compatibilité des fiches d'alimentation)

Connectez la fiche au câble en sortie

Branchez la fiche à l'ordinateur

Branchez la source d'alimentation

Si vous souhaitez brancher un périphérique au moyen du connecteur USB intégré, la procédure est similaire :

Débranchez la source d'alimentation

Branchez le câble de périphérique au port USB

Branchez le câble au périphérique

Branchez la source d'alimentation



## Sélection d'une fiche

---

Chaque ordinateur portable possède une fiche spécifique pour l'alimentation. Ces fiches sont de dimensions variées et fournissent différents niveaux de courant et de tension. Il est primordial de choisir la fiche appropriée pour votre ordinateur.

Belkin fournit avec ce produit douze (12) fiches pour les ordinateurs portables les plus courants (voir le tableau ci-dessous). Les fiches peuvent être utilisées avec les ordinateurs portables de fabricants majeurs, tels que HP<sup>®</sup>, IBM<sup>®</sup>, Toshiba<sup>®</sup>, Sony<sup>®</sup>, Dell<sup>®</sup> et plusieurs autres.

### Tableau de compatibilité des fiches d'alimentation

Fiche n°	Fabricant
1	Acer <sup>®</sup>
3	Gateway <sup>®</sup> , Acer, IBM
4	IBM
5	Hewlett-Packard <sup>®</sup> , NEC <sup>®</sup> , Toshiba
6	Panasonic <sup>®</sup> , Sony
7	Sony
8	Toshiba
11	Compaq <sup>®</sup>
29	Compaq, Hewlett-Packard
36	Dell
125	IBM
129	Hewlett-Packard

\*Garantie : Si aucune fiche appropriée n'est incluse pour votre ordinateur portable, visitez [www.belkin.com/europe-powersupply](http://www.belkin.com/europe-powersupply) et pour recevoir votre première fiche gratuitement ! (Ordinateurs Apple<sup>®</sup> exclus)



## Dépannage

---

Si votre appareil ne charge ou ne fonctionne pas correctement, prenez les mesures suivantes :

1. Débranchez l'Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable de sa source d'alimentation.
2. Assurez-vous de l'exactitude de la fiche d'alimentation en place en consultant le tableau de compatibilité des fiches d'alimentation. Ne forcez JAMAIS l'insertion d'une fiche dans un appareil électronique.
3. Rebranchez l'Adaptateur d'alimentation pour ordinateur portable. Assurez-vous que les connexions soient correctement effectuées.
4. Branchez la fiche d'alimentation appropriée à votre appareil électronique. L'appareil devrait commencer à charger peu importe s'il est alimenté ou non.
5. Prenez note que si le voyant d'alimentation vert ne s'allume pas, il se peut qu'il soit simplement grillé.
6. Si les problèmes perdurent, communiquez avec Belkin.





# Information

---

## **Déclaration de conformité CE**

Nous, Belkin International, Inc., déclarons sous notre seule responsabilité que le produit F5L014, auquel se rapporte la présente déclaration, a été élaboré dans le respect des normes d'émissions RNE 55022, ainsi que des normes d'immunité EN 55024 et des normes LVD 1998 en vigueur.

## **Garantie à vie du produit limitée de Belkin International, Inc.**

### **Couverture offerte par la garantie**

Belkin International, Inc. ("Belkin") garantit à l'acheteur initial de ce produit Belkin que le produit est exempt de défauts de conception, de montage, de matériau et de fabrication.

### **Période de couverture**

Belkin garantit le produit pour une période de 3 ans.

### **En cas de problème**

#### *Garantie du produit*

Belkin s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement, à sa convenance, tout produit défectueux (sans intervention dans les frais d'expédition du produit).

### **Limites de la couverture offerte par la garantie**

Toutes les garanties précitées sont nulles et non avenues si le produit Belkin n'est pas retourné à Belkin, à la demande expresse de celui-ci, l'acheteur étant responsable de l'acquittement des frais d'expédition, ou si Belkin détermine que le produit Belkin a été installé de façon inappropriée ou modifié d'une quelconque manière. La garantie du produit Belkin ne protège pas contre des calamités naturelles comme les inondations, les tremblements de terre, la foudre, la guerre, le vandalisme, le vol, l'usure normale, l'érosion, l'épuisement, l'obsolescence, l'abus, les dommages provoqués par des perturbations de basse tension (baisses ou affaissements de tension, par exemple), un programme non autorisé ou une modification de l'équipement du système.



# Information

---

## **Pour une demande d'intervention**

Vous devez prendre les mesures suivantes pour faire réparer ou entretenir votre produit Belkin :

1. Belkin Ltd., Royaume-Uni +44 (0) 1933 35 2000, dans les 15 jours suivant l'événement.

Préparez-vous à fournir les informations suivantes :

a. Référence du produit Belkin.

b. Lieu d'achat du produit.

c. Date d'achat du produit.

d. Copie de la facture d'origine.

2. Le représentant du service client Belkin vous donnera alors toutes les instructions sur la façon d'expédier votre facture et le produit Belkin et la façon de présenter votre réclamation.

Belkin se réserve le droit d'examiner le produit Belkin endommagé. Tous les frais d'expédition du produit Belkin à l'adresse de Belkin en vue de son inspection seront entièrement à la charge de l'acheteur. Si Belkin détermine, à son entière discrétion, qu'il serait impossible d'expédier l'équipement endommagé à Belkin, Belkin peut désigner un atelier de réparation de son choix pour l'inspection du produit et l'établissement d'un devis de réparation. Les coûts, s'il en est, pour l'expédition de l'équipement jusqu'à l'atelier de réparation et le retour, et pour l'estimation, seront entièrement assumés par l'acheteur.

L'équipement endommagé doit être disponible pour inspection jusqu'à ce que la demande de réclamation soit réglée. Lorsqu'un règlement intervient, Belkin se réserve le droit d'un recours en subrogation sous toute autre police d'assurance détenue par l'acheteur.



# Informations

---

## **Assistance technique**

L'assistance technique est disponible pour tous les utilisateurs de produits Belkin enregistrés.

## **Assistance sur Internet**

Vous trouverez peut-être une solution à votre problème dans la partie Foire aux questions (FAQ) de la section « Assistance technique » sur le site Internet de Belkin : [www.belkin.com](http://www.belkin.com).

## **Enregistrement de votre produit Belkin**

Vous pouvez enregistrer votre produit Belkin en ligne sur le site [www.belkin.fr](http://www.belkin.fr).



# Informations

Vous trouverez des informations techniques sur le site [www.belkin.com](http://www.belkin.com) dans la zone d'assistance technique. Pour communiquer avec le service d'assistance technique par téléphone, veuillez composer le numéro apparaissant dans la liste ci-dessous\*.

\*Hors coût de communication locale

Pays	Numéro	Adresse Internet
AUTRICHE	08 - 20 20 07 66	<a href="http://www.belkin.com/uk">http://www.belkin.com/uk</a>
BELGIQUE	07 07 00 073	<a href="http://www.belkin.com/nl">http://www.belkin.com/nl</a>
RÉPUBLIQUE	23 900 04 06	<a href="http://www.belkin.com/uk">http://www.belkin.com/uk</a>
DANEMARK	701 22 403	<a href="http://www.belkin.com/uk">http://www.belkin.com/uk</a>
FINLANDE	00800 - 22 35 54 60	<a href="http://www.belkin.com/uk">http://www.belkin.com/uk</a>
FRANCE	08 - 25 54 00 26	<a href="http://www.belkin.com/fr">http://www.belkin.com/fr</a>
ALLEMAGNE	0180 - 500 57 09	<a href="http://www.belkin.com/de">http://www.belkin.com/de</a>
GRÈCE	00800 - 44 14 23 90	<a href="http://www.belkin.com/uk">http://www.belkin.com/uk</a>
HONGRIE	06 - 17 77 49 06	
ISLANDE	800 8534	<a href="http://www.belkin.com/uk">http://www.belkin.com/uk</a>
IRLANDE	0818 55 50 06	<a href="http://www.belkin.com/uk">http://www.belkin.com/uk</a>
ITALIE	02 - 69 43 02 51	<a href="http://www.belkin.com/it/support/tech">http://www.belkin.com/it/support/tech</a>
LUXEMBOURG	34 20 80 8560	<a href="http://www.belkin.com/uk">http://www.belkin.com/uk</a>
PAYS-BAS	0900 - 040 07 90 0,10 € par minute	<a href="http://www.belkin.com/nl">http://www.belkin.com/nl</a>
NORVÈGE	815 00 287	<a href="http://www.belkin.com/uk">http://www.belkin.com/uk</a>
POLOGNE	00800 - 441 17 37	<a href="http://www.belkin.com/uk">http://www.belkin.com/uk</a>
PORTUGAL	707 200 676	<a href="http://www.belkin.com/uk">http://www.belkin.com/uk</a>
	495 580 9541	<a href="http://www.belkin.com/uk">http://www.belkin.com/uk</a>
AFRIQUE DU SUD	0800 - 99 15 21	<a href="http://www.belkin.com/uk">http://www.belkin.com/uk</a>
ESPAGNE	902 - 02 43 66	<a href="http://www.belkin.com/es/support/tech">http://www.belkin.com/es/support/tech</a>
SUÈDE	07 - 71 40 04 53	<a href="http://www.belkin.com/se/support/tech">http://www.belkin.com/se/support/tech</a>
SUISSE	08 - 48 00 02 19	<a href="http://www.belkin.com/uk">http://www.belkin.com/uk</a>
ROYAUME-UNI	0845 - 607 77 87	<a href="http://www.belkin.com/uk">http://www.belkin.com/uk</a>
AUTRES PAYS	+44 - 1933 35 20 00	

  

# BELKIN®

[www.belkin.com](http://www.belkin.com)

**Assistance technique Belkin**  
Europe : [www.belkin.com/support](http://www.belkin.com/support)

**Belkin Ltd.**

Express Business Park, Shipton Way  
Rushden, NN10 6GL, Royaume-Uni  
+44 (0) 1933 35 2000  
+44 (0) 1933 31 2000 fax

**Belkin B.V.**

Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk, Pays-Bas  
+31 (0) 20 654 7300  
+31 (0) 20 654 7349 fax

**Belkin GmbH**

Hanebergstraße 2,  
80637 Munich, Allemagne  
+49 (0) 89 143405 0  
+49 (0) 89 143405 100 fax

**Belkin SAS**

130 rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt, France  
+33 (0) 1 41 03 14 40  
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

**Belkin Iberia**

C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of. 2  
28108, Alcobendas, Madrid, Espagne  
+34 91 791 23 00  
+34 91 490 23 35 fax

© 2007 Belkin International, Inc. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

F5L014ea

P75570ea